

Viewer	اعداد صفحه نمایش عکس(اینج)	ظرفیت هارد گیگابایت()	فرمت عکس قابل نمایش(شاید فرمتهای دیگر اهم ضبط نکند)	سیستم کامپیوتر	شرح، قیمت
Apple i - pod	2/5	30 60	PEG, BMP, GIF, TIFF, PNG, PSD(Mac فقط)	Macintosh Windows	عمر باطری 20 ساعت سیم رابط مخصوص برای دوربین دارد. قیمت کمتر از 400 دلار فلاش کارد را می خواند. مستقیما به پرینتر Epson برای چاپ عکس وصل می شود.
Epson P-1000	3/8	10	JPG RAW محدود	Windows Macintosh	قیمت کمتر از 500 دلار فلاش کارد را می خواند. مستقیما با پرینتر Epson عکس چاپ می شود.
Epson p-2000	3/8	40	JPG RAW محدود	Windows Macintosh	قیمت زیر 700 دلار فلاش کارد را می خواند. مستقیما با پرینتر Epson عکس چاپ می شود.
Nikon Coolwalker MSV-01	2/5	30	JPG, TIFF, RAW (NIKON NEF)	Windows Macintosh	قیمت زیر 700 دلار فلاش کارد را می خواند.
Epson P-4000	2/5	30	JPG, RAW, TIFF	Windows Macintosh	قیمت کمتر از 900 دلار فلاش کارد را می خواند. مستقیما با پرینتر Epson عکس چاپ می شود.

بایگانی فایل های دیجیتال خارج از کامپیوتر

- 1 **DVD با CD :** از دیسک های آرشیوی استفاده شود. کمی گرانترند، اما می ارزد، و ادعای شده است که یکصد سال اطلاعات ذخیره شده رانگه می دارد. همیشه CD یا DVD را بعد از کپی کردن عکس روی آن کنترل کنید، تا مطمئن شوید که عکس ها بطور کامل ذخیره شده اند. از CD یا DVD های re-writable استفاده نشود.
- 2 **هاردهای خارجی :** اگرچه برای ذخیره کردن فایلهای دیجیتال مناسب ترین وسیله هستند، ولی با از کار افتادن کامپیوتر شما غیرقابل استفاده می شوند. من از این هاردها برای ذخیره کردن اطلاعاتی که بندرت تغییر می کنند، مانند متون، وب سایت ها یا کارهای در جریان استفاده می کنم.

یادداشت مترجم

- از آنجائیکه تهیه لوازم عکاسی برای عکاس تدریجی است، پیشنهاد می شود لوازم زیر جهت بایگانی به مرور تهیه و در دراز مدت از آن استفاده شود :
- 1 **دو عدد فلاش دیسک با سرعت بالا:** در صورت خرابی و ایجاد مشکل برای یکی از آن ها، دومی کار می کند و کار عکاس لنگ نمی ماند.

- 2 **استفاده از Photo Storage با Viewer :** جهت ذخیره موقعت عکس ها: حجم و وزن وسایل عکاسی به مرور زمان زیادتر می شود، دوربین های مختلف برای کارهای متفاوت، لنز ها ... اضافه کردن یک کامپیوتر قابل حمل، به خصوص در سفر های طولانی، عکاس را خسته می کند (هر چند ممکن است عکاس برای کارهای دیگر کامپیوتر خود را همواره همراه داشته باشد). پیشنهاد می شود از Photo Storage یا یکستگاه Photo Storage است، بدون LCD برای نمایش عکس و الته خیلی ارز انتر. برای دیدن عکس ها LCD دوربین هم کفایت می کند) استفاده شود.

- حجم آن کمتر از 2 بسته سیگار و سیبک است و در نتیجه عکاس سبک تر سفر می کند و راحت تر عکس می گیرد.
- 3 **بایگانی دائمی:** به هیچ وجه به تبلیغات تولیدکنندگان جهت عمر CD ،DVD... نمی توان باور کرد. من CD ای داشته ام که 2 ماه عمر کرده است. کامپیوترها نیز از آنجاکه به اینترنت وصل می شوند و یا با CD و دیسک های دیگران سروکار دارند (حتی کامپیوترهای قابل حمل)، به عنوان یک ابزار دائمی عکس نامن اند. هاردهای